


# CC-Eシャコ万力(C型)

平成27年4月1日



## CC-E 部品表

サイズ	①おねじ		②アダプター		③ハンドル	
CC50E	CCS50E		BCA100		CCU50E	
CC75E	CCS75E		BCA125		CCU75E	
CC100E	CCS100E		BCA150		CCU100E	
CC125E	CCS125E		BCA200		CCU125E	

※②アダプターは、BCと共通です。


株式会社 **スーパーツール**




# 交換用アダプタ取付け方法

アダプタを取付ける前におねじの先端部その他に傷等の異状が無い事を確認するとともに小さめのマイナスドライバー1本をご用意下さい。


1. おねじを本体にセットした状態で添付けの止め輪をおねじの先端より首の部分に押込んで下さい。



2. アダプタをおねじ先端部に取付けて図の様にねじの頭部を片手で持って台の上にアダプタを固定させて下さい。



3. おねじとアダプタの隙間が止め輪の切口付近で広がるようにおねじを傾けて止め輪の片方の先端をドライバーを使ってアダプタに設けられた溝に押込んで下さい。



4. おねじを回すように傾き方向を変えながら順次止め輪を押込んでいって下さい。
5. 止め輪が完全に入ったらアダプタを引張ったりして確実にセット出来たことを確認してからご使用下さい。